

Tap 节拍训练器 • 详细操作流程图(功能分项版)

① 开关机&主界面 单击 Home 进入 Home 主界面 长按 Home 关 机 主页：时间/电池/音频状态/文件信息			2 Home键（开关键）操作总览 单 击：返回Home/确认并保留设置 双击：返回Home/不保留设置/关闭灯光与蓝牙 三击：打开蓝牙搜索页 长 按：关机			3 音 量 调 节&上 下 翻 页 上键长按：音量+/相关页面提高亮度 下键长按：音量-/相关页面降低亮度 上键短按：上翻/上一项 下键短按：下翻/下一项 音量范围：0-16级														
4照明 设置 双击下翻(照明)按键进入照明→设置亮度 ①长按上键：提高亮度 ②长按下键：降低亮度 ③短按：开始/暂停颜色变化 ④ 双 击：关闭照明模式 ⑤单击Home:返回主页			5电子烛台模式 主页状态垂直放置进入烛台模式 ①垂直放置 ②长按上键：提高亮度 ③长按下键：降低亮度 ④ 短 按：开始/暂停颜色变化 ⑤单击Home:返回主页			6白 噪 音 双击下键进入白噪音 ① 三 击：切换播放模式 ②设置自动关机时间 ③资料示例：30/60/90分钟 ④播放/暂停白噪音 ⑤单击Home:返回主页														
7 蓝 牙 功 能 Home 三击→蓝牙首页 →扫描设备→选择设备→连接中→链接成功 连接成功后可播放蓝牙音频。 连接失败：确认目标设备蓝牙开启并重新搜索。 由于开启低功耗模式，信号弱。请将蓝牙设备尽量靠近。			8节拍训练模式(核心功能) ① Tap 页面 ② 设置节拍值 SV(目标节拍) ③ 选择动作/热点动作 Tap ④设置动作声音文件 VC ⑤开始训练，设备检测 PV/ Tempo /Accel Detect ⑥统计 Total Count 累计动作次数 ⑦结束后查看 Score Rank ⑧ 根据正确率获得 A++~C- 等级 单击：节拍设置 双击：另一种加速度反馈逻辑 三击/长按：录音			9 音频播放功能（主页功能） 顺序播放：按文件顺序依次播放 单曲循环： 重复当前文件 随机播放：随机选择文件 播放/暂停：单击播放键 上一首/下一首：短按上下键 音量：长按上下键调节 默认模式：顺序播放														
10 TF卡与录音 ①插入 TF 卡并确认识别 ②三击/长按进入录音 ③●REC= 圆点为红色正在录音 ④Elapsed Time= 录音时间 ⑤GB FREE=剩余/总容量 ⑥结束录音并保存 A00 等文件			11 快捷操作& 热点动作 切换热点动作：使用上/下键选择 灯光颜色变化：短按对应功能键 蓝牙连接：蓝牙页→搜索→选择→连接 返回主页：单击 Home 恢复出厂：相关设置中长按执行			1 2 正 确 率 评 分 标 准 <table><tr><td>A++:99-100%</td><td>A+:95-98%</td><td>A:90-94%</td></tr><tr><td>A:85-89%</td><td>B+:80-84%</td><td>B:75-79%</td></tr><tr><td>B:70-74%</td><td>C+:65-69%</td><td>C:60-64%</td></tr><tr><td>C:0-59%</td><td></td><td></td></tr></table> 评分用于训练反馈，不代表医学或专业能力诊断。			A++:99-100%	A+:95-98%	A:90-94%	A:85-89%	B+:80-84%	B:75-79%	B:70-74%	C+:65-69%	C:60-64%	C:0-59%		
A++:99-100%	A+:95-98%	A:90-94%																		
A:85-89%	B+:80-84%	B:75-79%																		
B:70-74%	C+:65-69%	C:60-64%																		
C:0-59%																				
13 推荐使用流程(完整训练流程) 开机 → 设置节拍 → 选择动作 → 设置动作声音 → 设置 LED → 开始训练 → 查看评分 → 记录/回顾 → 关机 建议先用容易的节拍建立稳定节奏，再逐步提高训练难度；训练中关注 Tempo、动作检测、累计次数及正确率。																				

技术规格

电池800 mAh | 供电 DC 5V | USB Type-C| 支持3.5 mm 耳机接口

播放时间约10小时|材质 ABS+PC+ 铝合金|重量约100 g